

## النفائات الخطرة

## Hazardous waste

## النفائات الخطرة Hazardous waste

تعرف النفائات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفائات تشكل خطرا ، على صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى سواء على المدى القريب أو البعيد، كونها:-

1. غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعة.
2. أو أنها قد تسبب أثارا تراكمية ضارة.

وهناك تعريف آخر للنفائات الخطرة من قبل الحكومة البريطانية وهو " أن النفائات الخطرة عبارة عن مواد سامة أو ضارة بالصحة العامة أو أنها مواد ملوثة تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة مما يشكل خطرا على صحة الإنسان والكائنات الحية نتيجة تلوث عناصر البيئة بهذه المواد وخاصة مصادر المياه السطحية والجوفية".

للسيطرة على النفائات الخطرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة ، قامت العديد من الدول بوضع تشريعات للسيطرة على النفائات الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة للحد من مخاطرها المحتملة على الإنسان، والحيوانات والنباتات، ولكن هذه الضوابط كانت قد أدخلت مؤخرا وأن تطبيقها يتم نسبيا لوجود كثير من التجاوزات التي تتم خارج نطاق السيطرة الرقابية، حيث أن هناك الكثير من الحالات التي يتم اكتشاف مستويات خطيرة من المواد السامة فيها، ولسهولة تصنيف هذه النفائات فقد تم وضعها في خمسة مجموعات رئيسية، وهي:

1. مواد مشعة
2. مواد كيميائية
3. نفائات بيولوجية
4. نفائات قابلة للاشتعال
5. متفجرات

**النفايات البيولوجية Biological waste**

تضم هذه المجموعة النفايات الطبية والنفايات الناتجة عن الأبحاث البيولوجية، وتشمل اللقافات الطبية الناتجة عن أقسام الطوارئ وغرف العمليات في المستشفيات وعن العيادات الطبية، بالإضافة إلى السرنجات والأنسجة الأدمية، ووحيدات الدم التالفة، وجثث الحيوانات النافقة، وكذلك العقاقير الطبية التي انتهت صلاحيتها. بعض هذه النفايات قد يكون سام، وبعضها الآخر يشكل خطراً على الصحة نتيجة التلوث الجرثومي، لذلك يجب التعامل معها بعناية كافية لضمان عدم تأثيرها على الصحة العامة، وخاصة لدى الأشخاص الذين يتعاملون معها سواء في جمعها أو نقلها وتصريفها، ويمكن تجميعها داخل أكياس ورقية مبطنة بمادة شمعية، أو في أكيس بلاستيكية، ووضعها داخل أوعية معدنية مبطنة.

**طرق المعالجة والتصريف Treatments and drainage methods**

يجب التمييز بين طرق معالجة النفايات وطرق تصريفها، فالمعالجة تهدف إلى تحويل المواد الخطرة إلى مواد غير ضارة أو أقل خطورة، أو تحويل خواصها الطبيعية والفيزيائية من أجل تسهيل عملية تصريفها أو التخلص منها. إن اختيار طرق المعالجة والتصريف المناسبة يعتمد على نوع النفايات ودرجة خطورتها وكميتها، وفيما يلي بعض الخيارات المتاحة لهذه الغاية:

1. إعادة التدوير والاسترداد.

2. تغيير الخواص الكيميائية أو الفيزيائية وذلك باستخدام إحدى أو بعض الطرق التالية:

- ❖ الحرق والتحلل الحراري
- ❖ المعالجة البيولوجية
- ❖ المعالجة الكيماوية
- ❖ المعالجة الفيزيائية
- ❖ الكبسلة

**التخزين، والتصريف Storage and drainage**

التخزين: وذلك باستعمال مخازن دائمة تحت سطح الأرض؛ مناجم، أو صوامع، أو مستودعات على شكل خزانات تبنى تحت الأرض تكون عازلة لمنع التسرب إلى المياه الجوفية. يجب أن يكون لدى السلطة الحكومية المعنية بصحة وسلامة البيئة أنظمة معتمدة للتحكم بالنفايات الخطرة قبل التخلص منها، وذلك باستخدام نموذج خاص تدون فيه البيانات المتعلقة بالنفايات الخطرة يملأ من قبل

صاحب العلاقة يبين فيه : نوع النفايات، وكميتها، ومعلومات أخرى محددة خاصة بالنفايات، ويتم على ضوء هذه المعلومات تحديد الطريقة المناسبة للتخلص النهائي منها. سوف يتم التركيز على مجموعة النفايات البيولوجية الخطرة، والتي تشمل النفايات الطبية الناجمة عن المستشفيات، والعيادات والمختبرات الطبية، ومراكز البحوث البيولوجية.

### عملية إزالة التلوث في مختبرات الميكروبيولوجي

#### Decontamination in the laboratories of Microbiology

1. هناك طرق أخرى لإزالة التلوث بخلاف ماسبق مثل استخدام الحرارة الجافة، كذلك فإن الميكروبيوف والأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤينة قد تكون غير مناسبة في معامل الميكروبيولوجي.
2. وهناك تقنيات جديدة مثل التحليل بالقلوي أو الهضم بالقلوي قد تكون بديلا للمحرقة في بعض الحالات.
3. بعض المواد الملوثة أو الأدوات التي يتم إزالة تلوثها الميكروبي بالأوتوكلاف يمكن بعد ذلك غسلها وإعادة استخدامها أو تدويرها.
4. وهناك بعض أو الأدوات المواد التي يزال تلوثها الميكروبي بالأوتوكلاف ثم يتم التخلص منها.
5. وهناك المواد الملوثة والتي توجه مباشرة للمحرقة
6. وكذلك يجب أن يتوفر في المعمل إجراءات للتحقق من كفاءة وفعالية هذه الكيماويات , عموما فإن هيبوكلوريت الصوديوم والمركبات الفينولية هي المواد الأكثر استخداما في التطهير في المعامل كاستخدام عام ولكن هناك مواد أخرى تستخدم حسب الغرض المستخدم من أجله مثل بعض المواد ذات النشاط السطحي أو المواد المذيبة للدهون ويشمل ذلك الكحوليات واليود والأیودوفورات والمواد المؤكسدة الأخرى، كذلك فإن خفض درجة pH قد تكون فعالة في بعض الحالات.
7. يعتبر استخدام الأوتوكلافات هو الطريق المفضل لكل عمليات إزالة التلوث وهناك من المواد التي يراد إزالة التلوث منها أو التخلص منها ما يجب أن توضع في عبوات: على سبيل المثال الحقائب البلاستيك الخاصة بالأوتوكلافات وهذه يتم استخدام ألوان منها حسب محتواها بحيث يعرف من اللون أن كانت توجه إلى الأوتوكلاف أم إلى المحرقة وهناك وسائل أخرى غير ذلك يمكن بها إزالة الميكروبات أو قتلها كاستخدام مواد غير تقليدية أو كيماويات معينة

8. الكيماويات والمطهرات واستخدامها في إزالة التلوث حيث يجب أن يكون بالمعمل إجراءات مكتوبة تحدد ماهي الكيماويات المستخدمة وكيفية استخدامها بدقة متبعين في ذلك التوصيات المصاحبة لكل مادة والتي تم وضعها بواسطة الشركة المنتجة لهذه الكيماويات.